

## Instruktioner för kontrollboxen till Superflow Techno Pro

Boxen kan styra flödet på en Superflow Techno Pro Pump i olika intervaller. Displayen visar först programnumret som går från ca 30-100 som max. Efter en stund visas energiförbrukningen i Watt. Energiförbrukningen i maxläget varierar med pumpens belastning och ligger normalt lägre än vad som står på kartongen.

Kontakten till 230 Volt är fast monterad. Pumpsleden monteras i det fria uttaget. En liten vit markering på urtaget respektive kontakten indikerar rätt stift. Var försiktig när du sätter i pumpkontakten så du inte vrider kontakten i sidled för hårt.

Kontrollboxen sätts så den inte utsätts för direkt regn eller sol.

### Reglering.

När boxen ansluts lyser displayen upp. Pumpen startar långsamt för att inom ca 10 sekunder uppnå önskat värde. Vid strömavbrott kommer boxen ihåg värdet den var inställt på.

För att reglera pumpen under drift gör du följande. Tryck med ett finger på displayens upp/nerpil. Displayen lyser då upp. Vänta någon sekund och tryck lugnt på önskad åtgärd. När pumpen reagerar kan fingret hållas på upp/ner så ändras displayen fortlöpande. Pumpen kan också sättas på/stängas av via displayen.

Tänk på att inte trycka hastigt utan lugnt och mjukt så kontrollboxen hinner registrera åtgärden.

Vid behov återställs boxen genom att strömsladden dras ur kontakten.

Vid fel på pumpen visas en felkod i displayen enligt följande.

Error kod på displayen	Orsak	Lösning
ER 01-	Problem med spänningen till kontrollboxen.	Kontrollera kabeln och strömförsörjningen
ER 02-	Kontrollboxen är överhettad. Kontrollboxen får inte tillräcklig ventilation. Boxen får inte kapslas in eller placeras i solljus	
ER 03-	Pumpen kör utan motstånd (torrt) en längre tid. Kontrollera att pumpen får tillräckligt med vatten-kylning	
ER 04-	Pumpen är blockerad eller kabelfel. Kontrollera att pumpen inte är blockerad och/eller kabeln är ansluten korrekt. Långa förlängningskablar som är mindre än 11/2 kvadrat kan orsaka fel. Rengör pump och rotor	
ER 05-	Ej identifierat fel	

Vid eventuella felmeddelande dra ur strömsladden till boxen och vänta någon minut innan strömmen åter ansluts.